

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---



# ВИДЕОСВЕТ

## ПОРТАТИВНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием изделия, чтобы исключить возможные повреждения и обеспечить собственную безопасность.



- 1** Крепление под «холодный башмак»
- 2** Индикатор зарядка
- 3** Порт для зарядки Type-C
- 4** Регулировка яркости, скорости смены цвета
- 5** Смена эффектов
- 6** Кнопка включения/выбор режима температуры белого
- 7** Резьба 1/4 и крепление «холодный башмак»

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ! ВАЖНО!

Во избежание возгорания или поражения электрическим током, избегайте попадания на упаковку и изделие воды.

- Используйте только аккумулятор, который идет в комплекте с видеосветом, мы не несем гарантии за работу аккумуляторов от сторонних производителей.

Обращайте внимание на допустимое напряжение — 3,5 В.

- Если при использовании видеосвета вы увидите дым или почувствуете специфический запах, немедленно выключите изделие из сети и обратитесь в отдел технической поддержки.
- Не разбирайте изделие самостоятельно. В случае неисправности обратитесь к специализированным мастерам или в отдел технической поддержки.
- Во время хранения и транспортировки изделия следите за тем, чтобы режим ожидания был выключен, так как случайное нажатие кнопки включения может спровоцировать долгосрочное использование без необходимости и даже пожар.
- Храните изделие в сухом и темном месте, недоступном для детей.
- Не смотрите на индикаторы света напрямую при работающем видеосвете.
- Не закрывайте отверстие для охлаждения во время использования, чтобы исключить перегревание изделия.
- Не размещайте изделие вблизи легковоспламеняющихся веществ (спирт, бензин и т.д.).

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Протирайте изделие сухой мягкой тканью, чтобы исключить царапины и другие повреждения.
- В случае сильных загрязнений допускается использование ткани, слегка смоченной неагрессивным моющим средством. Обязательно вытирайте насухо изделие после подобной очистки.

# ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Видеоосвет устанавливается на фотокамеру и может использоваться в качестве дополнительного света на съемках.
- Съемка с помощью данного девайса влияет на качество исходного кадра, делая его более четким и насыщенным.
- Включением/выключением подсветки можно управлять в режиме ожидания.

Рабочее напряжение	DC3.7V
Среднее общее время работы	50 000 часов
Яркость	1000 LM
Расстояние освещения	5 м
Мощность	8 Вт
Цветовая температура	3000K-7000K
Освещение	60°
Емкость аккумулятора	1800 мАч

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подставка для изделия	1 шт
Шнур для зарядки TYPE-C	1 шт
Инструкция	1 шт



ГАРАНТИЯ  
3 МЕСЯЦА