

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BQ20

Время работы: около 5 часов

Емкость аккумулятора наушника: 50 мА-ч / 3,7 В

Емкость батареи: 1200 мА-ч / 3,7 В

Рабочее напряжение: 5В — 500 мА

Расстояние соединения: до 10 м

Версия Bluetooth: 5.3

Время работы в режиме разговора: около 5 часов

Время зарядки: около 1 часа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядный кейс — 1 шт

Левый и правый наушники — 1 пара

Инструкция пользователя — 1 шт

USB-кабель — 1 шт

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

сенсор
световой индикатор



электронный дисплей

USB-порт

порт для зарядки

НАЧАЛО РАБОТЫ




- 1 Откройте зарядный кейс, выньте наушники и они автоматически включатся, мигая светодиодами.
- 2 Если наушники не включаются автоматически, коснитесь и удерживайте 3 секунды сенсор на наушнике.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку. Наушники автоматически выключатся и начнут заряжаться.
- 2 Если наушники не выключаются автоматически, коснитесь и удерживайте 5 секунд сенсор на наушнике.


СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

- 1 Откройте крышку зарядного кейса, выньте наушники и они автоматически включатся, мигая светодиодами. Когда светодиод одного из наушников погаснет, это будет означать, что наушники синхронизировались между собой.
- 2 Откройте на смартфоне список беспроводных устройств и найдите BQ20.
- 3 Кликните BQ20, чтобы подключить наушники к смартфону. Если подключения не произошло, поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку, а затем повторите вышеперечисленные пункты.
- 4 В случае, если оба наушника удаляются от мобильного устройства с превышением допустимой дистанции, они переключаются в режим поиска соединения. Если в течение 5 минут соединение не восстанавливается, наушники автоматически выключатся.



После того, как сопряжение со смартфоном выполнится, при следующем включении наушники автоматически подключатся вновь к тому же устройству.

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУШНИКАМИ



1X



Воспроизвести / Приостановить музыку

Во время воспроизведения музыки один раз коснитесь левого или правого наушника

2X



Воспроизвести предыдущую композицию

Во время воспроизведения музыки дважды коснитесь левого наушника

2X



Воспроизвести следующую композицию

Во время воспроизведения музыки дважды коснитесь правого наушника

3X



Изменения громкости во время воспроизведения музыки

Трижды коснитесь левого наушника, чтобы увеличить громкость

3X



Трижды коснитесь правого наушника, чтобы уменьшить громкость

1X



Прием телефонного звонка

Коснитесь левого или правого наушника, чтобы ответить

2сек



Сброс входящего звонка

Коснитесь левого или правого наушника и удерживайте 2 секунды, чтобы отклонить звонок

1.5сек



Голосовой помощник

Коснитесь левого или правого наушника и удерживайте 1,5 секунды

4X






Переключение режимов

По умолчанию установлен режим «Музыка»

Коснитесь левого или правого наушника четыре раза, чтобы переключать режимы: Музыка — Видео — Игровой

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

-  Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный кейс и закройте крышку. Во время зарядки горит красный индикатор, по окончании зарядки он гаснет.
-  Если на зарядном кейсе мигает красный светодиод, то необходимо поставить на зарядку сам кейс.
-  Подключите оригинальный usb-кабель одним концом к зарядному кейсу, а другим — в сетевой адаптер 5В или в powerbank. Когда кейс будет полностью заряжен, индикатор перестанет мигать.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Почему я слышу звук только в одном наушнике?

Поместите оба наушника одновременно в зарядный кейс и закройте крышку. Затем выньте оба наушника и проверьте наличие звука в обоих наушниках. Если проблема не решилась, выполните сброс до заводских настроек.

Почему наушники не подключаются к мобильному устройству?

Удалите соединение BQ20 на мобильном устройстве и выполните сопряжение заново.

Как настроить прослушивание музыки/разговора без звука?

У телефонов с операционной системой Андроид в правой части записи о соединении имеется иконка настроек. Перейдите в эти настройки, чтобы выбрать два режима аудио. Отмените выбор и сделайте его заново. В настройке доступа «Аудиоустройство для звонков» выберите опцию «Автоматически». Если выбрана другая опция, выберите опцию «Автоматически». Если не удастся сохранить выбор, удалите соединение и выполните сопряжение заново.

Почему возникают сбои звукового сигнала?

Обычно нас окружают различные беспроводные устройства, подключенные по Wi-Fi, 4G сигналы сотовой связи, мощные бытовые устройства и прочие приборы. Могут возникать помехи, прерывистый звук и потеря сигнала. Попробуйте переместиться в другое место в помещении или выполните сопряжение устройств заново.

ВАЖНО

Используйте только сертифицированное зарядное устройство.

Аккуратно настраивайте громкость в наушниках, чтобы не повредить слух.

Бережно пользуйтесь наушниками, исключите их падение и не подвергайте большим механическим нагрузкам.

Не используйте абразивные чистящие средства для очистки беспроводных наушников.

Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры и влажности.

Не разбирайте наушники.

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА



Гарантия ELECTERRA

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную гарантию.

Техподдержка

По любым техническим вопросам о товаре, можно связаться с нашей техподдержкой.

