

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

Инструкция для беспроводной гарнитуры

F9



Технические характеристики наушников:

Название: F9

Беспроводная версия: V5.1

Протокол: поддержка HFP 1.7, HSP 1.2, AVRCP 1.6, SPP 1.2 и RPAR 1.0

Диаметр динамика: 8 мм

Рабочее расстояние: 10-20 м

Максимальная длительность звонка: 5-6ч
(от 1 полного заряда)

Время проигрывания музыки: 5-6 ч (от 1 полного заряда)

Время ожидания: 650 ч (с кейсом для зарядки)

Частота: 2402 МГц – 2480 МГц

Тип батареи: 3.7В >50 мА литий-ионная батарея

Рабочие температуры: -10-55 градусов Цельсия

Спецификация зарядного кейса:

Входной ток: 5В=1А

Исходящий ток: 5В=1А

Тип батареи: 3.7В


Время зарядки: 1-2 ч



Как работать с наушниками:

- 1** Убедитесь, что зарядный кейс заряжен. Если в нем нет энергии, то пожалуйста полностью зарядите оборудование. При зарядке наушников вам следует поместить их в кейс, в этот момент загорятся индикаторы, которые покажут, что питание идет. Если индикаторы не горят, питания нет.
- 2** Достаньте оба наушника из зарядного кейса и аккуратно поместите их в левое и правое ухо. Наушники автоматически включатся и соединятся между собой. Об этом вас предупредит специальный голосовой помощник.
- 3** Включите Bluetooth на телефоне и найдите название соединения «F9». После нажатия на него, голосовой помощник должен сообщить, что произошло подключение.

Как подключиться к Bluetooth:



Войдите
в настройки

Выберите Bluetooth
в настройках


Включите его,
а также выберите
устройство F9,
чтобы подключиться

Подключение
завершено

Предупреждение:

Перед первым длительным использованием зарядите наушники и зарядный кейс.

Пожалуйста, не разъединяйте устройства между собой на расстояние более десяти метров, а также не пользуйтесь ими через стены, которые способны нарушать сигнал.



Сколько держится заряд наушников?

Время, за которое наушники разряжаются зависит от того, как часто вы используете их в течение дня. Заряд сильно зависит от громкости звука наушников, в среднем может держаться до пяти часов. А если вы любитель громкой музыки, то наушников хватит примерно на 3 часа.

Описание значений индикатора:

- 1 Зарядите наушники. Положите наушники в зарядный кейс и закройте его, чтобы они зарядились. Во время зарядки будет мигать красный индикатор, который показывает, что заряд еще не полный. Как только будет набран полный заряд, индикатор будет светиться красным. При этом кейс будет светиться зеленым во время зарядки, и полностью потухнет после зарядки.

- 2 Зарядите кейс. Вам потребуется подключить кейс к розетке при помощи соответствующих проводов и зарядного кейса. Во время процесса зарядки показывается цифровое значение уровня заряда. Когда будет отображаться число 100 – ваше устройство полностью заряжено. Во время зарядки кейса индикатор светится зеленым, по ее окончании он тухнет.
- 3 Зарядите мобильный телефон. Требуется зарядка мобильного телефона, для которой требуется подсоединить телефон и розетку при помощи соответствующего кабеля и зарядного блока.

Когда ваши наушники синхронизированы, нажмите дважды по кнопке на одном из наушников, чтобы включить предыдущую песню, при этом двойной клик на другом наушнике будет включать следующую песню.

Ваши наушники разделяются на наушник **А** и наушник **Б**

А

Б



Для управления наушниками используйте следующие способы нажатий:

- 1** Одно нажатие – воспроизведение или пауза в режиме работы с треками, ответ на звонок или окончание звонка в режиме разговора;
- 2** Одно продолжительное нажатие при поступающем звонке – сброс поступающего звонка;
- 3** Продолжительное нажатие (более 5 секунд) на правый наушник при воспроизведении музыки – увеличить громкость;
- 4** Продолжительное нажатие (более чем 5 секунд) на левый наушник при воспроизведении музыки – уменьшить громкость;
- 5** Два нажатия на кнопку правого вкладыша – переход к следующему треку;
- 6** Два нажатия на кнопку левого вкладыша – возврат к предыдущему треку.
- 7** Четырехкратное нажатие на наушники может менять язык голосовых подсказок (если наушники говорят на китайском, можно сменить на англ.яз).

Описание значений индикатора:

Версия 5.1 способна обеспечивать бесшовное соединение, синхронизацию между главным и подчиненным устройством, при этом нет необходимости выделять первичное и вторичное. Для того чтобы прервать соединение достаточно вытащить один из наушников из уха. Нет необходимости отдельного подключения двух наушников. Если же вы все таки подключили их отдельно, то потребуется удалить одно из соединений, чтобы они корректно работали.

Название подключений:

«L» название подключения: F9.

«R» название подключения: F9.

Если вы не можете использовать оба наушника, то вам нужно удалить одно из подключенных соединений, а впоследствии вновь объединить их. Это позволит вам активировать режим использования одного наушника.

Примечание: наушники подсоединены между собой изначально перед упаковкой, однако в том случае, если вы не можете их подключить из-за каких-то ошибок, то, пожалуйста, соблюдайте следующие шаги для того, чтобы переподключить их между собой. Выключите их и включите одновременно, дождитесь пока пойдут звуковой и световой сигнал. Красный и синий индикаторы будут мигать и чередоваться, однако после подключения они потухнут. После того как они синхронизировались, они будут готовы к подключению к мобильному телефону.

Эта операция также очищает соединение между телефоном и наушником, поэтому соединение удалится из списка недавно подключаемых устройств, из-за чего вам придется вновь искать и подключать наушники.

Меры предосторожности:

- 1** Для того чтобы избежать любых случайных операций, помещайте наушники в кейс, прежде чем положить в карман.
- 2** Не используйте грубые поверхности для очистки наушников.
- 3** Не нагревайте наушники до экстремальных температур.

- 4 Не оставляйте наушники под прямыми солнечными лучами на длительные промежутки времени
- 5 Не оставляйте наушники рядом с открытыми источниками огня.
- 6 Не бросайте, не царапайте, не расшатывайте и не ломайте наушники, не помещайте их в воду.
- 7 Держите наушники дальше от магнитов во время использования.
- 8 Не позволяйте наушникам работать в пограничных температурах (ниже -10 градусов Цельсия и выше +55)
- 9 Не разливайте на наушники жидкости.
- 10 Если вы не используете наушники в течение длительного периода времени, то перед очередной эксплуатацией полностью зарядите их, чтобы продлить срок работы.

Серьезные предостережения:

Не используйте устройство во время зарядки. Используйте адаптер, который предоставляет производитель для зарядки устройства. Не пытайтесь вскрыть литий-ионную батарею. Не допускайте контакта металла с электродом. Не прикасайтесь к батарее и не сжимайте ее, не допускайте попадания во влажную или горячую среду.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Что делать, если наушники работают только по одному, не синхронизируются вместе?

Если ваши наушники работают по одному, то их надо синхронизировать. Для этого сделайте следующие действия:

- 1 Нажимаем забыть это устройство в Bluetooth на телефоне.
- 2 Выключаем наушники путём одновременного нажатия на сенсоры и удерживаем на них пальцы на 5 секунд.
- 3 Включаем оба наушника, нажимая и удерживая пальцы в течение 5 секунд.
- 4 Одновременно по 2 раза нажимаем большими пальцами на каждый наушник.

Что делать, если при зарядке в кейсе не горят индикаторы?

Это означает, что аккумулятор кейса полностью разряжен. В данном случае индикация на кейсе может появиться не сразу, а по прошествии какого-то времени. Подождите 1-2 часа. Заряд должен пойти. Время полной зарядки кейса 3 часа. Если заряд не идет, возможно, проблема в неисправном USB-кабеле. Попробуйте зарядить кейс с наушниками при помощи другого аналогичного USB-кабеля.

Что делать, если в наушниках не слышно музыку и звуки?

Есть две причины отсутствия звука в наушниках: проблема в смартфоне и неполадки в работе наушников. Что делать: проверьте уровень заряда наушников. Поставьте на подзарядку при необходимости. Перезагрузите наушники и смартфон. Проверьте на нескольких устройствах. Другой вариант: удалите подключенные устройства из блютуз телефона; достаньте оба наушника из кейса; если не прошла синхронизация (не потухла лампочка на одном из них) - нажмите и держите кнопку только на правом наушнике, до потухания лампочки; нажмите ещё на 5 секунд, и после включения дождитесь исправной работы.

Что делать, если при разговоре через наушники не слышно собеседника?

Причины, по которым происходят потеря сигнала и плохое качество звука, это не плохие наушники, а, как правило, низкий заряд и конфликт блютуз модулей устройства и наушников. Проверьте совместимость модулей блютуз наушников и смартфона. Если ваше устройство имеет версию блютуз ниже 5,0, это означает, что наушники будут вынуждены работать в границах старой спецификации, имеющейся на телефоне с устаревшей версией блютуз модуля.

Как сбросить настройки наушников?

Если левый и правый вкладыши не могут подключиться друг к другу, либо они не могут быть подключены к вашему смартфону из-за ошибки Bluetooth или ошибки телефонной системы, попробуйте сбросить настройки наушников, выполнив следующие действия:

- 1** Вставьте оба наушника обратно в зарядный чехол, затем трижды коснитесь левой и правой сенсорной панели одновременно. Светодиодные индикаторы дважды мигнут белым светом.
- 2** Выньте оба наушника из зарядного футляра.
- 3** Коснитесь и удерживайте обе сенсорные панели, пока светодиодные индикаторы не начнут попеременно мигать белым и синим. Затем отпустите их, дождавшись автоматической синхронизации двух наушников друг с другом.
- 4** После того, как наушники успешно синхронизируются, левый светодиодный индикатор будет попеременно мигать белым и синим светом.

Гарантийная карточка

Гарантийный сертификат, тщательно заполняйте его:

Название продукта: _____

Дата продажи: _____

Магазин: _____

Обслуживание после покупки _____

Комплектация

Название	Количество
Наушники	2 шт
Зарядный кейс	1 шт
Инструкция	1 шт
Ушные вкладыши	2 шт
Провод для зарядки кейса	1 шт

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА!