

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

LECTERRA

ВНЕШНИЙ ДИСКОВОД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CD / DVD - USB 2.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание продукта
2. Способ подключения
3. Функции
4. Совместимость
5. Примечание
6. Характеристики и гарантия
7. Меры предосторожности

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

— Подключите дисковод к любому USB-порту и включите ноутбук / компьютер. Дождитесь, пока система найдет новое подключенное оборудование и установит драйвера. После возникновения окошка «Устройство подключено и готово к работе» зайдите в «Мой компьютер». Значок подключенного дисковода будет там.

— Если устройство не было найдено системой, нажмите по значку «Мой компьютер» правой кнопкой мышки и выберите «Свойства». Дальше выберите вкладку «Диспетчер устройств». Появится список оборудования. По самой верхней строке нажмите правой кнопкой мышки и выберите пункт «Обновить конфигурацию оборудования».

— Если в списке появляется «Неопознанное устройство», нажмите по нему правой кнопкой мышки и выберите пункт «Обновить драйвера». В следующем окне выберите «Автоматический поиск драйверов». Если у вас есть подключение к интернету, можете установить галочку напротив строки «Использовать интернет».

ФУНКЦИИ

- Поддержка записи CD-RW и чтения дисков DVD;CD
- Plug & Play (не нужно скачивать дополнительные драйвера)

СОВМЕСТИМОСТЬ

- CD: CD-ROM, CDtR/RW
- DVD: DVD-ROM, DVD-RAM, DVDtR/RW

НЕ СОВМЕСТИМ

Диски Blu-ray / Хромбуки / Мобильный телефон / Телевизор / Автомобили / Проекторы / Планшеты / PS4

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, подключите устройство через оригинальный кабель для передачи данных.
- При чтении или записи компакт-диска отмените «спящий режим» компьютера, в противном случае данные на компакт-диске будут потеряны или повреждены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАРАНТИЯ

Размер	13.8 см * 13.3 см * 1.8 см
Цвет	черный
Гарантийный срок	6 месяцев

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Поддержка технологии Plug and Play без дополнительного программного обеспечения.
- Совместимость с любыми компьютерами и ноутбуками, имеющими USB-разъем.
- Поддержка операционных систем Windows XP / 2003 / Windows 8 / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux, Mac 10 OS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Чтобы использовать дисковод SuperDrive для воспроизведения фильмов, SuperDrive (DVD-RW) должен быть предварительно инициализирован, т. е. выбран код региона или страны. Выбор кода региона или страны будет автоматически запрошен перед первым воспроизведением фильма с DVD. Однако, если ваш SuperDrive (DVD-RW) не был инициализирован до установки в отсек для DVD-привода (SuperDrive) и был подключен к компьютерам (в которых больше нет SuperDrive (DVD-RW)) для воспроизведения фильмов с DVD, он не будет работать!

- DVD-плеер от Apple не поддерживает внешние дисководы SuperDrive (DVD-RW). Как вариант, вы можете использовать бесплатный DVD-плеер.
- Не размещайте продукт вблизи предметов с сильным магнитным полем.
- Положите продукт на плоскую поверхность, не кладите на предметы неправильной формы.
- Чтобы продукт прослужил вам долго, избегайте мест, где он может быть сдавлен или поврежден.