

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

Интеллектуальное мусорное ведро

Инструкция по эксплуатации



Описание

Данный продукт в большинстве случаев располагается в офисах, кухнях, гостиных, ванных и других подобных местах, где он собирает мусор. Также может использоваться как средство для хранения. Ведро обладает функцией интеллектуального открытия ведра, если рука находится в области инфракрасного датчика.

Если постучать по корпусу, то изделие начнет вибрировать, после чего крышка откроется, а через несколько секунд повторно закроется. Данный продукт состоит из особого инфракрасного датчика, датчика вибрации, а также устройства механической передачи. Это инновационное и высокотехнологичное устройство. У данного объекта можно выделить такие преимущества, как надежность, простота эксплуатации, энергопотребление и красивый внешний вид.



Зона с батареей



Порт для зарядки



Переключатель

Кольцо

Тело бака

Замена мусорного пакета



Установите пакет
в ведро



Оденьте специальное
кольцо, чтобы
зафиксировать
мусорный пакет



Накройте крышкой

Характеристики устройства

Название: Интеллектуальное мусорное ведро

Модель: ПД-6008 Вес 1,4 Кг Емкость: 15л

Материал: АБС, ПП, полипропилен, электронные компоненты.

Применение: гостиная, кухня, офис, комната, бизнес зал.

Возможности: стерео двойная индукция, быстрое открытие, переключение звука, режим экономного энергопотребления, защита окружающей среды.

Размер: 26,5*20.8*28.8 см

Цвет: черный, белый, серый, хаки

Энергопотребление: батарея.

Варианты использования

Открыть и закрыть.

Нажимайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы устройство запустилось. Нажимайте кнопку в течение 2 секунд повторно, чтобы выключить. Обратите внимание на специальный ключ.

Открытие и закрытие вручную.

Нажмите кнопку (открыть/закрыть), чтобы верхушка откинулась. Нажмите повторно, чтобы она закрылась.

Способ зарядки

Перед тем, как вставить батарейку в первый раз, уберите специальный защитный блок. При установке уделите особое внимание тому, чтобы правильно поставить плюс и минус батареи. Это позволит исключить повреждение устройства.

В устройстве есть специальный порт сзади для зарядки устройства.

Используйте адаптер на 5В, чтобы заряжать. Пока зарядка идет, индикатор горит красным. Как только устройство получает полную зарядку, индикатор горит зеленым.

Важные заметки

- Внутри нижней части продукта находится электроника.
- Не мойте слишком усердно водой, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения устройства. Поверхность необходимо протирать влажной тряпкой.
- Не прикладывайте чрезмерное усилие при открытии и закрытии, чтобы не сломать устройство.
- Не используйте жесткие предметы для очистки экрана, поскольку это может повредить его.
- Если вы не используете продукт долгое время, то выключите его, чтобы не изнашивать.

