ЗДРАВСТВУЙ,
НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

2В1

LECTERRA

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду
- Перед началом эксплуатации проверьте соответствие напряжения и сам отпариватель на предмет внешних повреждений
- Не используйте прибор, если заметили неисправность, обратитесь в отдел технической поддержки
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра
- Для ухода за прибором не используйте агрессивные средства или растворители
- Избегайте любых механических воздействий на прибор
- Храните прибор в недоступном для детей месте в горизонтальном положении
- Следите за тем, чтобы отверстие для выпуска пара всегда было чистым и без накипи

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Остерегайтесь горячего пара и воды во время использования, соблюдайте осторожность
- Отключайте отпариватель от сети во время наполнения резервуара и чистки прибора
- Не используйте отпариватель, если резервуар для воды пуст
- Используйте только фильтрованную или дистиллированную воду для отпаривания вещей
- По завершению использования всегда отключайте прибор от сети и очищайте резервуар от остатков воды

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Портативный отпариватель предназначен для отпаривания и сухой глажки. Подходит для любых видов ткани.

- Перед началом использования отпариватель ознакомьтесь с особенностями обработки изделия, они указаны на вшитом ярлыке
- Перед отпариванием протестируйте прибор на внутренней части ткани изделия.
- Не используйте отпариватель вблизи с металлической фурнитурой на одежде. Высокотемпературный пар может вызвать изменение цвета или размера металлических деталей.

Во время процедуры может слышаться легкое жужжание и ощущаться вибрация. Это нормальное явление. Если жужжание становится громче, а пар не появляется, это значит, что в резервуаре недостаточно воды — наполните его

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

1. Снять защитные элементы с прибора, размотать и расправить шнур.
2. Заполнить резервуар водой (фильтрованной или дистиллированной).
3. Проверить прибор на предмет внешних повреждений.
4. Подключить отпариватель к сети и убедиться в готовности к использованию — индикатор начнет быстро мигать через 25-30 секунд после подключения.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Использование мягкой фильтрованной или дистиллированной воды позволит вам избежать образования накипи в резервуаре, а также удалит ненужные примеси.

Несоблюдение данного пункта может привести к аннулированию гарантии

1. Перед наполнением резервуара обязательно отключите отпариватель от сети.
2. Следите за уровнем воды, не превышайте максимальную отметку.
3. Потяните, чтобы закрыть крышку отверстия для воды (см. рисунок).



ВАЖНО!

Запрещается использовать средства для удаления накипи или сторонние жидкости.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

1. Повесьте одежду/ткань на вешалку.
2. Включите отпариватель, поднесите его к одежде и перемещайте движениями «сверху-вниз».

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Положите одежду/ткань на гладильную доску

2. Включите отпариватель, поднесите его к одежде и перемещайте движениями «слева-направо»

СУХАЯ ГЛАЖКА

1. Положите одежду/ткань на гладильную доску.
2. Включите отпариватель, положите его на гладильную доску и перемещайте его по одежде движениями «слева-направо».

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

1. Вылить остатки из резервуара для воды, включить переключатель пара и распылить его внутри устройства.
2. Выключить переключатель пара и вынуть шнур из розетки.
3. Поставить отпариватель на ровную поверхность и дождаться, когда он полностью остынет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отпариватель не нагревается	Убедиться, что вилка сетевого шнура правильно вставлена в розетку. Проверить, включен ли источник питания.
Отпариватель не выпускает пар	Проверить, достаточно ли воды в резервуаре. Нажать кнопку подачи пара с силой. Поставить отпариватель в вертикальное положение.
Утечка воды из резервуара	Убедиться, что уровень воды не превышает максимальный уровень. Убедиться, что крышка впускного отверстия для воды плотно закрыта. В соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации всегда держать отпариватель в вертикальном положении.
Громкий гул во время работы устройства	Проверить уровень воды. Если воды нет или низкий уровень воды, добавить воду в резервуар.
Изменение цвета металлической фурнитуры на одежде	Не использовать отпариватель непосредственно на металлических деталях. Осторожно распылять пар, когда рядом находятся металлические детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель устройства: **KM-02**

Емкость резервуара для воды: **900 мл.**

Объем подачи пара: **15 + 3 г/мин.**

Мощность: **800 Вт.**

Длина шнура: **1,7 м.**

Вес товара: **600 г.**

Температура пара: **146 °C**

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ